



LET'S
PLAY*

SCOREPAD

Bodet
Sport

*Sie sind dran.

BODET SPORT SCOREPAD EIN BEDIENPULT FÜR DEN SPIELSTAND

ScorePad ist ein Multisport-Bediendpult mit Touchscreen, mit dem Sie unterschiedliche Sportanzeigen auf Anzeigetafeln, Videotafeln oder Fernsehbildschirmen steuern können. Seine Funktionen passen sich an die gewählte Sportart und an die mit ihm verbundene Anzeigetafel an.

+ TAKTIL

Verwalten Sie das Spiel dank der ergonomischen und intuitiven Schnittstelle ganz einfach mit den Fingerspitzen. Ändern Sie den Spielstand, fügen Sie Fouls hinzu, aktivieren Sie die Zeitmessung, geben Sie Auszeiten und Punkte pro Spieler an usw. Und das alles in Echtzeit!



+ MULTIMEDIALE ANZEIGE


Steuern Sie mit ScorePad alle Arten von Anzeigen: Spielstandsanzeigen, Videobildschirme und -würfel und Fernsehbildschirme. Das Bediendpult passt sich an Ihre Ausrüstung und an alle Ihre Sportarten an.



SPIELSTANDSANZEIGE



VIDEOWÜRFEL



FERNSEHBILDSCHIRM

+ STARK PERSONALISIERBAR

ScorePad passt sich an die verschiedenen Sportarten sowie an Ihre Vorlieben an:

- Für jede Sportart personalisierte Spielbildschirme mit den zu den Spielzügen passenden Tasten: rote und gelbe Karten für Fußball, Spielerfouls, Auszeiten und 3 Punkte für Basketball.
- Personalisierte Mannschaften mit der Anzeige der Namen und Nummern der Spieler und der Trikotfarbe.



BODET SPORT SCOREPAD

EIN BEDIENPULT FÜR ALLE SPORTARTEN UND ALLE NIVEAUS

VERFÜGBARE SPORTARTEN



HALLENSPORT

Basketball, Volleyball, Handball, Mini-Basket, Futsal, Floorball, Inlinehockey, Korfball, Basketball 3x3, Rink-Hockey



RÜCKSCHLAGSPORTARTEN

Tennis, Padel-Tennis, Badminton und Tischtennis.



SPORTARTEN IM STADION

Rugby, Fußball, Feldhockey und Netball.



KAMPFSPORTARTEN

Karate, Judo, Boxen, Jiu Jitsu, Ringen, Taekwondo.



UND VIELE ANDERE...

Training, Multisport, Wasserball, Eishockey usw.



TECHNISCHE INFORMATIONEN



USB



RADIO HF



PROTOCOLE TV



HDMI

STECKVERBINDER

Mit seiner Vielfalt an Steckverbindungen bietet Ihnen ScorePad eine breite Anwendungspalette:

- Verbinden Sie die Spielstandsanzeigen über eine drahtlose FUNK mit ScorePad.
- Verbinden Sie ScorePad einfach über ein HDMI-Kabel mit einem Fernseher.



» **ÄNDERN SIE DEN BILDSCHIRMHINTERGRUND.**

» **ZEIGEN SIE DIE LOGOS DER MANNSCHAFTEN UND DER SPONSOREN AN.**

» **IMPORTIEREN SIE IHRE MANNSCHAFTSDATEIEN.**



STECKVERBINDER

- | | | |
|--|--|--|
| 1 USB-A-Buchse für das Abrufen von Daten von einem USB-Stick. | 4 HDMI-Buchse für Fernsehbildschirme. | 7 Jack-Buchse als Stromquelle und zum Laden der Batterie. |
| 2 RJ45-Netzwerkbuchse TV-PROTOKOLL. | 5 Mini-DIN-Buchse mit Verriegelung für BUS Data SPORT BODET. | 8 Grüne LED: Visualisierung der Netzspannung. |
| 3 USB-B-Buchse für zweites Bedienpult oder Computer. | 6 RJ12-Buchse für Zubehör (Pfiff des Schiedsrichters, Besitz Bedienpult, Start/Stop-Taste usw.) | 9 RESET-Taste. |

AUFLÖSUNG

Kapazitiver Touchscreen, 7 Zoll, mit einer Auflösung von 800 x 480 Pixeln.

4-TASTEN-FUNKTION

Für direkten Zugang Start, Stop, Hupe und Undo (Rückgängig).

ABMESSUNGEN

L 380 x H 200 x P 22 / 61 mm.

KONTAKT

bodet-sport.com

Export: +33 (0)2 41 71 72 33 / export@bodet-timesport.com

Frankreich: +33 (0)2 41 46 26 80 / commercial@bodet-timesport.com

1 rue du Général de Gaulle - CS 40002 | 49340 Trémentines | FRANKREICH

